

## A. 开机前的重要注意事项

请在使用本机器之前，仔细阅读以下的安全注意事项。

- 请勿将本机器丢入火中。
- 避免在过高或过低温度下使用或放置本机器。请勿放置在阳光直射的地方、窗边或暖炉边。
- 在低温环境下，液晶屏幕有时反应速度会变慢，甚至有时屏幕会不亮。这只是暂时的现象，当回复到室温时可恢复正常显示。
- 避免在湿度过高、充满灰尘的地方使用。
- 避免重击、弯折或扭曲本机器；避免将本机器放置在裤袋内；放在包内时，应避免与坚硬物品放在一起
- 请勿拆解本机器。
- 请勿使用尖锐的工具操作按键。
- 使用软布清洁本机器外观时，请先将软布放在中性洗洁剂中浸湿，然后将水拧干后再擦拭。请勿使用稀释剂或挥发油之类的挥发性溶剂，避免造成按键上的印刷字消失或在外壳上留下污渍。

### LCD液晶屏幕

- 请勿挤压或重击液晶屏幕，液晶屏幕的玻璃破裂后容易引起受伤。
- 液晶屏幕一旦破裂，请勿触摸屏幕内溢出的液体，以避免造成皮肤发炎。
- 不慎误食屏幕溢出的液体时，应马上漱口并立即就医治疗。
- 眼睛或皮肤不慎接触到屏幕溢出的液体时，请先用清水冲洗15分钟，然后立即就医治疗

### 本机器画面显示的字体

- 本机器画面显示的字体有别于报刊书籍等使用的印刷字体。
- 由于本机器使用点阵字形，可能有些文字被简化。

### 资料备份

您所存储在本机的重要个人资料，请另作备份保存，避免因操作不当导致资料丢失，这类损失不包括在本产品保修范围内。

### 版权声明

机器收录辞典内容使用的商品名称均为各公司的商标或注册商标。

Kamus Inggeris – Melayu Dewan

© Dewan Bahasa dan Pustaka 1991

Kamus Dewan (Malay-Malay) Edisi Keempat

© Dewan Bahasa dan Pustaka 2005

Oxford Compact Advanced Learner's English-Malay Dictionary

© Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Kamus Masyarakat

© Abdul Aziz Abdul Rahman 2008

Kamus Peribahasa Kontemporari, Edisi Kedua

© PTS Cosultants Sdn. Bhd. 2001

Cetakan Kelima (Edisi Kedua)

Tesaurus Bahasa Melayu

© PTS Cosultants Sdn. Bhd. 2002

Cetakan Ketiga 2005

Glossary for Science KBSR

Glossary for Mathematics KBSR

Glossary for Science KBSM

Glossary for Mathematics KBSM

© Sasbadi Sdn Bhd

## 防水性

本机不具备防水性，严禁直接接触到任何液体，万一发生时，请先取出电池，然后将外表擦干，尽快和本公司及销售商联系

## 干电池使用的重要事项

使用干电池的方式错误，将造成干电池漏液、污损或损坏本机器，同时可能导致火灾或伤害的发生。因此，务必遵守以下规定：



- 请使用碱性干电池。如使用锰干电池，可能会因电池的寿命问题导致本机器无法正常使用。
- 安装干电池，注意干电池的正、负极(+/-)必须安装正确。
- 请勿将不同品牌干电池混合使用。
- 请勿将新、旧干电池混合使用。
- 请勿加热、丢进火中、拆解，将会造成短路。
- 请勿将电量耗尽的干电池保留在机器内。
- 长时间不使用，请先将干电池取出。
- 请勿使用干电池进行充电。
- 当干电池漏液，请勿碰触到眼睛或皮肤。

干电池请远离儿童可碰触的地方。如不慎误食,请立即就医治疗。


### 免责声明

- 对于第三方因不当使用本机器所造成的损失,本公司将不负任何责任。
- 本用户说明书的内容如有变更,恕不另行通知。
- 未得制造商书面同意,请勿以任何形式复制本用户说明书。
- 本用户说明书内所使用的范例画面可能与产品实际画面有差异。

### 各部位说明



## 按键说明



### 功能快捷键

1. 开关机键
2. 显示语言切换（马来语对英语）
3. 英马词典
4. 马马词典
5. 牛津英马词典
6. 马英华词典
7. Mp3
8. FM广播
9. 发音
10. 字母及数字键
11. 退格键（shift+退格键 = 随机帮助）
12. 上翻页及下翻页空格键
13. 上下左右方向键
14. F5 / shift+F5切换字体（查找）
15. F4 /派生词/根词（切换输入法）
16. 输入键（计算的等于、回车）
17. F3 /短语（修改）
18. F2 /例句（保存）
19. 退出
20. 喇叭
21. F1 /近访（新增）

22. Shift (编辑时连击shift两次 = caps)

23. 复位孔\*


24. Space (普通计算的百分号, 科学计算的幂)

注意: 当系列运行不正常时, 使用不是特别尖锐的硬物插入复位孔使之重新正常工作, 在此前没有保存的资料将有可能丢失。

### 输入法

本机目前提供英文/马来文、阿拉伯数字、符号及汉语拼音四种输入法, 用户可在任何一个编辑界面下按如下的方法来切换所需要的输入法。

1. 按切换输入法[F5]键, 则弹出选择框



2. 按上下键选择所需要的输入法, 后按确认键。

### 英文/马来文

1. 默认字母为小写字体。
2. 按shift键一次, 暂时切换到大写字体, 当输入一个字母后即回到小写字体。
3. 连续按shift键两次, 将当前字体从小写切换到大写, 或者从大写切换到小写。

### 符号

符合输入法提供如下序列的特殊字符:

..?!@%\$;+ - \_ = ` ' / | \ ~ ^ # & \* ( ) < { } [ ]

1. 按数字键“1-8”选择需要的符合。
2. 按翻页键切换特殊字符。

### 汉语拼音

1. 输入如“de”的字母序列后按输入键,
2. 再按数字键“1-8”选择需要的汉字
3. 拼音[ü]用[V]代替

## 功能简介

- \* 提供智慧型、及不明字母两种查询方式；
- \* 解释界面提供大、中、小三种字体规格切换显示；
- \* 可连续开启5层交互查询视窗，与其他词典进行交换查询；
- \* 支持英文、中文发音；
- \* 存储已查询的词条，供词汇练习使用。
- \* 对于中文汉字提供汉语拼音显示，中文发音过程中可以按『ENTER』暂停和继续拼音显示。

### 1. 资料检索

#### 1.1 智慧型输入查询

输入需要查询单词的词首的单个或者多个字母（汉语词典输入首个或者多个汉字后），使用上下键、翻页键选择需要的查询的单词，后按输入键。

注意：

- 输入单词中，请省略「-(连字符)」、「(空格)」、「/」、「.」。
- (例:「deep-set」→「deepset」、「a/c」→「ac」)。

输入第一个字母后，按shift+F5键，可调整索引的字体规格，如果是小字体，则同时提供双视窗查询方式。

注意

- 汉英词典不提供双视窗查选模式。

#### 1.2 不明字母查询

英语或者马来语词典中，如果对单词的拼写并不确定的前提下，可以现输入确定的字母，然后输入通配符“\*”或者“?”来代替不确定的字母。

■当某个字母不确定时，用「?」代替不确定的拼写字母。

不确定的某个字母。

↓

sub■rdi■te→sub?rdi??te

■当某些字母不确定时，用「\*」代替不确定的拼写字母。

不确定的某些字母。

↓

sub■...■te→sub\*te

注意：

- Shift + [F] = [\*]; Shift + [G] = [?]
- “?”代表一个不明字母，“\*”代表多个不明字母。

- 不明字母查询方式中，第一个字母不能是“\*”或者“?”；不能够同时输入“\*”或者“?”；只能输入一个“\*”。
- 如果符合不明字母查询方式的条件的单词超过250，则显示前250个单词。

## 2. 解释内容

### 2.1 内容浏览

当解释内容超过一屏时，使用上下按键可以浏览其他内容；

### 2.2 查看例句

先按【F2】按键，然后按上下键选择需要浏览的例句后按确认键；

### 2.3 查看短语/短语动词

先按【F3】按键，然后按上下键选择需要浏览的短语后按确认键；

注意：

### 2.4 查看派生词/根词

先按【F4】按键，然后按上下键选择需要浏览的派生词后按确认键；

### 2.5 查看习惯用语

先按【F1】按键，然后按上下键选择需要浏览的派生词后按确认键；


### 2.6 查看复合词

先按【F5】按键，然后按上下键选择需要浏览的派生词后按确认键；

### 2.7 切换字体规格

在浏览解释内容时，可按shift+【F5】键切换大、中、小三种字体。

## 3. 发音

3.1 在英文词典的解释界面，按可提供所查询的单词的发音；

3.2 按【shift】+可调节音量；

## 4. 交互查询

在解释、例句、短语的界面下，先按右键选择需要查询的单词或者汉语词语；然后按确认键在选择需要在哪本词典中进行查询，后再次按确认键；如所选择的词典有该单词，则进入该单词的释义界面，如所选择的词典没有该单词，则提示不存在该释义并退出。

## 5. 查询记录(Wordbank功能)

每本词典自动保存50个最近查询过的单词；

在检索的界面下，按【F1】键即可查看当前词典所查询过的单词和解释。

## 6. 下载词典

为不断扩充词典功能，公司将在以后提供多本的下载词典，用户可先从

公司的网站下载所需要的词典，然后通过USB下载放在PENDRIVER的/venier/dict/目录下；然后就可以选择查询。

注意：

- 下载词典的后缀为“dic”。


## 1. Vocabulary Practice

### 功能简介

- \* 通过对单词的拼写练习达到提高记忆的目的；
- \* 主要包括内置的七本英文、马来文词典的最近查询过的单词的练习；
- \* 还有英语常用1000单词、英语集合名词和家庭成员称谓
- \* 提供英文单词的解释内容同发音供参考提示；
- \* 退出时提供练习的最终结果表示成绩

### 答题界面

依此填写字母，待所有的字母填写完毕后，按【Enter】输入答案，使用左右键和DEL键可以修改已填写的字母




## 2. Grammar/ Information

### 功能简介

- \* 列表目录提供中、小三种字体规格切换显示
- \* 内容界面提供大、中、小三种字体规格切换显示
- \* 内容界面支持词典反查功能，可连续开启5层交互查询视窗，跳转到其他词典中进行查询。

### 反查功能

1. 右键进入反查关键字选择界面，上下左右键选择需要反查的词，并反显。



2. 按输入键，进入反显词典的选择界面，选择词典后，按输入键进入词典

的解释。

3. 最多支持5层交互查询视窗，按退出键逐层返回。

### 3. Grammar Practice

#### 功能简介

- \* 列表目录提供中、小三种字体规格切换显示
- \* 题目界面提供大、中、小三种字体规格切换显示
- \* 题目界面，单项选择题，支持A/B/C/D答案输入，如果答案出错，题目给出正确答案提示信息。
- \* 内容界面支持词典反查功能，可连续开启5层交互查询视窗，跳转到其他词典中进行查询。

#### 答题界面

用户答题，输入答案不正确，系统给出正确答案提示信息。

☰ Grammar Practice ☰ 1/100 — 1/100  
— Isn't it getting dark earlier tonight? 1:当前题号  
— I think so, I see \_\_\_\_ is on 100:总题号  
at  
A Sorry, the right answer is A — 正确答案提示  
A the street light

### 4. BrE/AmE Vocabulary

#### 功能简介


- \* 列表目录提供中、小三种字体规格切换显示
- \* 题目界面提供大、中、小三种字体规格切换显示
- \* 输入需要查询单词的词首的单个或者多个字母，使用上下键、翻页键选择需要的查询的单词，后按输入键进入内容界面。
- \* 内容界面支持词典反查功能，可连续开启5层交互查询视窗，跳转到其他词典中进行查询。
- \* 内容界面给出该词条的英式英语，美式英语，中文和马来文的对应翻译。

#### 内容界面


☰ (BrE/AmE)English ☰  
[B] railway — British English  
[A] railroad — American English  
铁路: 铁路系统 — Chinese  
landasan kereta api — Malay

## 5. Topic Words/ Phonetic


### 功能简介

- \* 列表目录提供中、小三种字体规格切换显示
- \* 内容界面提供大、中、小三种字体规格切换显示
- \* 内容界面支持词典反查功能，可连续开启5层交互查询视窗，跳转到其他词典中进行查询。
- \* Topic Words列表目录支持英文和马来文
- \* 按  键支持英文发音

### Phonetic 内容界面


		
KK,	ε	—— 美式英语读音
IPA	e	—— 英式英语读音
example	bed	—— 举例

### Topic Words内容界面

 1/19	
ceongsam	—— Malay
[close-fitting Chinese woman's dress with a high neck and a slit skirt]	—— English
旗袍	—— Chinese

## 6. Conversation

### 功能简介

- \* 列表目录提供中、小三种字体规格切换显示
- \* 内容界面提供大、中、小三种字体规格切换显示
- \* 内容界面支持词典反查功能，可连续开启5层交互查询视窗，跳转到其他词典中进行查询。
- \* 按  键支持英文发音

## D. organizer类

### 1. Name Card(名片)

#### 功能简介

- \* 提供名片的新增(add)，修改(modify)，删除(Del)和查询(search)功能。
- \* 查询有3种方式：最近访问(Lately Visit)，按类型查询(Class)，关键字查询(Keyword)。

- \* 最大支持名片数量为150个，每个名片最大可编辑内容为512个字节。
- \* 每个名片包括11项内容：Name, Tel(Telephone), Fax(Fax Tel), Home(Home Tel), Mobile(Mobile Tel), Addr(Address), P.C. (Post Code), E-mail, MSN, Note,Class。

#### 默认输入法状态

为了加快名片内容的输入速度，根据各字段的内容，系统自动切换默认的输入法，比如：Name字段，输入法状态默认为Eng/Mal；Tel字段，输入法状态默认为Number。

#### 快捷键方式

在名片的图标列表界面和名片的内容浏览界面，系统支持按“F1”键进入新增功能，按“F3”键进入修改功能，按“Del”键进入删除功能，按“F5”键进入查询功能。

## 2. Memo(记事本)

### 功能简介

- \* 提供记事本的新增(add)，浏览，修改(modify)和删除(Del)功能；
- \* 最大支持记事本数量为150个，每个记事本最大可编辑内容为512个字节；
- \* 记事本的标题为记事本内容的前6个字母；

### 快捷键方式

在记事本的图标列表界面和记事本的内容浏览界面，系统支持按“F1”键进入新增功能，按“F3”键进入修改功能，按“Del”键进入删除功能。

## 3. Timetable(课程表)

### 功能简介

- \* 提供课程表的新增，浏览，修改和删除功能，用户可以按天查看一周内的课程情况。
- \* 最大支持课程表数量为6个，每天的最大课程数为12个，每个课程最大可编辑内容为80个字节。
- \* 每个课程包括4项内容：Subject(科目), Teacher (教师), Time (时间) 和Room (课室)。

## 界面简介

Edit Timetable			
timetable: school			
week (Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat)			
	morning	afternoon	evening
1			
2			
3			
4			

—— Timetable名称  
—— 默认当天的星期  
翻页键选择星期  
课程名称  
按输入键进入内容

## 快捷键方式

在课程表的图标列表界面和课程表的内容浏览界面，系统支持按“F1”键进入新增功能，按“F3”键进入修改功能，按“Del”键进入删除功能

## 4. Schedule(日程)

### 功能简介

- \* 提供日程的新增，浏览，修改和删除功能。
- \* 用户可以按下面的方式查询符合条件的日程: All, Incompleted, Complete, Today, Weekly(本周)。
- \* 最大支持日程数量为120个,每个日程的内容,最大可编辑字符数为100个。
- \* 每个日程包括6项内容: status(Complete / Incompleted), priority (Urgent / Normal), date, time, content。

### Schedule输入界面

Schedule Editor			
status	Complete	Incompleted	
priority	Urgent	Normal	
alarm	no set	2007/02/05 Mon	00:00
content			

左右键选择 status  
左右键选择 priority  
输入键选择 alarm  
输入 content

输入键设置 date 和 time

Eng. Mail



## 快捷键方式

在schedule的列表界面和schedule的内容浏览界面，系统支持按“F1”键进入新增功能，按“F3”键进入修改功能，按“Del”键进入删除功能。

## E. Calculator

### 1. Standard Calculator

#### 功能简介

- \* 提供基本的+、-、×、÷运算；
- \* 提供开平方、倒数、百分比和正负号运算；

注意：

- 显示精度为15位；
- 不支持可许计数法输入数据。

## 2. Scientific Calculator

### 功能简介

- \* 提供全屏幕表达式、高精度科学计算；
- \* 基本+、-、×、÷四则运算；
- \* 开方运算；
- \* 平方根运算； Square root calculation；
- \* 三角函数运算； Trigonometric function；
- \* 双曲函数运算； Hyperbolic function；
- \* 对数函数运算； Logarithm function；
- \* 指数函数运算； Exponential function；
- \* 幂次运算； Power and its calculation；
- \* 阶乘运算和圆周率； Pi and circumference；
- \* 角度转换； sin, cos, tan, inv。

注意：

- 显示精度为15位；
- 当计算结果大于等于10的8次方或者小于等于10的负6次方，自动以科学技术方式显示；

## 3. Statistic Calculator

### 功能简介

- \* 可最多输入100个统计数据；
- \* 对已输入的数据可修改；
- \* 提供items, sum, sum of squares, mean, standard deviation, sample variance六种常用统计计算方法。

### 快捷键方式

按数字键和小数点输入需要统计的数据，每笔数据输入完后按“Enter”键完成输入并储存，当所有数据完成输入后按F5键进行计算并将结果显示出来。

注意：

- 显示精度为15位。

- 不能只输入一项统计数据，否则计算出错。

#### 4. Unit Convertor

##### 功能简介

- \* 提供长度、重量、容积、面积、体积和温度的各种单位换算；
- \* 提供items, sum, sum of squares, mean, standard deviation, sample variance六种常用统计计算方法。

注意：

- 显示精度为15位。
- 温度输入的值的范围从0~3500。

#### 5. Currency Convertor

##### 功能简介

- \* 提供23个世界主要经济大国和东南亚国家的货币换算；
- \* 另提供3个备选货币；
- \* 用户可修改汇率。

注意：

- 显示精度为15位。
- 所有的货币都以美元为基准单位。
- 汇率不能输入0

## F. Infotainment类

### 1. Music Player

#### 功能简介

- \* 支持MPEG LAYER 1.2.3；
- \* 支持的格式从32Kbps~320Kbps以及MP3 VBR；
- \* 支持7种不同的均衡器模式：NORMAL, ROCK, POP, CLASSICAL, SOFT, JAZZ, BASS；
- \* 频响范围：100Hz~20K Hz；
- \* 支持三种不同的循环模式：整碟循环，单曲循环和从头至尾一次；
- \* 支持A-B回放功能。

#### 快捷键方式

按Enter键播放或暂停当前选定的歌曲；按Esc键停止播放；按F1键切换均衡器模式；第一次按F2键，播放器记录当前的播放位置（A点），第二次按下F2键播放器记录此刻的播放位置（B点），然后自动循环播放从A点至B点的

语音，第三次按下F2键播放器将停止AB回放功能，从B点开始继续播放下面的歌曲；按F4键切换循环模式；当播放器没有播放歌曲时并且有micro-SD卡插入时按F5键可以在内存和外部SD卡切换歌曲的位置；按DEL键可以删除当前选定的歌曲。按左右键调节喇叭发音音量。

注意：

- 请将歌曲下在到内存的/music/目录下或者SD卡的根目录下；

## 2. Fm radio

### 功能简介

- \* 提供欧洲标准的频段（87.5 MHz ~ 108.0 MHz）；
- \* 用户可自动搜索并保存最多10个频率；
- \* 用户可手动选台，调节音量；

### 快捷键方式

按左右键增加和减少音量。每按上下键一次增加和减少当前FM频率100K Hz. 按【F1】键弹出输入框，用户可直接输入想要的频率。按【F2】键可保存当前的频率到电台列表。按【F5】键可以自动搜索并保存当前可收听到的FM电台。按【PGDN】和【PGUP】可以在已保存的电台中进行切换。

注意：

收听的音质取决于所在空间的FM信号强度；

收听FM前必须插入耳机，

## 3. Sudoku

### 游戏规则

这是一个“填数字拼图”游戏，用户需要将1到9这9个数字按一定秩序填入每行（从左至右），每列（从上之下），每个小九宫格（内有9个小方格），每个数字在每行、每列、每个小九宫格中只能出现一次。


### 功能简介

- \* 用户有4个难度可以选择：Easy, Mild, Hard, Expert。
- \* 各个等级总共有200关(Subject)。
- \* 游戏界面支持Clear, Tip, Undo, Repeat功能。  
Clear 为 reset the game  
Tip为 提示当前格可供选择输入的数字  
Undo 为取消当前的操作  
Repeat 为恢复当前的操作
- \* 系统可记录的最多步数为500步。

- \* 支持排行榜功能，系统根据游戏的难度和完成的时间，计算出用户的  
成绩，

并将最好的9个成绩记录在排行榜上。

### 提示功能



## 4. Othello

### 游戏规则

黑白棋(Othello)是由黑方和白方两人进行的益智游戏。棋盘为8x8方格，一般为绿色，黑白棋总共使用64个棋子，每个棋子分正反两面，分别是黑色和白色。开始下棋时，双方各使用32个棋子，黑方着子时黑面朝上，白方下棋时白面朝上，当一方棋子用完时，另一方应将己方多余的棋子交给对方。

### 目标：

当双方都无棋可下，或者64个方格全部占满后，棋局结束，子多的一方为胜方。

### 下棋：

轮到一方下棋时，必须把棋下在与对方棋子相邻的空位上，要求所下的棋子和原有的己方棋子夹住对方的至少一个棋子(横竖斜夹均可)，然后把被夹住的子变成己方的颜色(也叫吃子)。下棋过程中，任何棋子既不会从棋盘上拿走，也不会从一个格子移到另一个格子。

## 5. Five Chess

### 游戏规则

五子棋是二人对奕，先下的人持黑子，而另一位后下的人持白子，二人轮流一子一子的将棋子，置于棋盘纵线横线交织成的点上，不论是横的、直的还是斜的，先把自己五颗棋子连成一条线者获胜。

### 注意：

黑棋不能下出“禁手”：黑棋同时形成两个以上的三(包括3 3, 3 3 3, 3 3 4, 3 3 3 4等……)

## G. System类

### 1. Brightness

调整屏幕亮度时，注意不要将屏幕调得过亮，以免损伤LCD，只要屏幕的底色不要太黑就可以。按左右键提高亮度，按【Enter】确认保存输入值并退出，按【Esc】放弃保存值。

### 2. Time and Date

调整系统日期、时间和时间格式。

### 3. Voice

- \* 调整喇叭发音音量，不要将音量调得过大，以免使用耳机时引起耳部不适。
- \* 使用电子词典时为不影响他人可选择关闭按键声音。

### 4. USB Link

用户可以下载音乐文件到“Music”目录下或者在U盘空间内存储其它数据。当使用USB线连接到电脑时，必须选择本机位于SYSTEM里的USB LINK并且按【Enter】键进入USB连接状态。成功连接后，用户可以进行电脑和eleksispro之间的数据的交换。

使用USB drive时请遵循下面的步骤

步骤1：启动您的电脑和eleksispro

步骤2：将eleksispro通过USB导线与电脑的USB口相连接。在Windows ME/2000/XP/Mac OS 9.x / Mac OS X /Linux 2.4x等操作系统上使用操作系统自带的驱动程序，不需要用户安装驱动程序。

步骤3：打开“我的电脑My Computer”，您会发现一个新增加的“可移动磁盘removeable device”盘符出现在“我的电脑”上，这就是U盘的盘符，您可以开始进行数据的交换。

步骤4：移除U盘：在Windows ME/2000/X/VISTA的平台下--点击在屏幕右下角的U盘盘符，会出现一个消息框“Safely Remove USB Mass Storage Device -驱动器”。点击该消息框，然后系统会提示另外一个窗口，告诉您“USB Mass Storage Device 设备可安全地从系统 移除”。单击“确定”关闭该窗口。然后您就可以安全地移除U盘。

注意：

- 必须遵循上述的4个步骤来安全移除U盘，否则会丢失数据。

## 5. Disk utility

此功能使用户可恢复出厂设置和格式化PENDRIVE

注意：

如果选择格式化则所存储的所有个人资料都将删除

## 6. Auto off

为有效节约电池电力，开机后如果在一段时间内用户没有任何按键操作，系统将自动关机。本机提供三种自动关机时：5分钟、10分钟和15分钟。

## 7. Speech

用户可设定单词的发音方式。当设定为自动时，在进入词典功能的单词浏览、以及单词背诵时，系统可自动播放单词的发音；如设定为手动，必须再按发音键后才能听到单词的发音；

## 8. Password (6个数字) ,

- \* 如果设置了密码则进入游戏和PDA功能前必须验证密码，否则将不能进入；
- \* 修改密码或者去除密码，必须输入已保存的密码。

注意：

- 需妥善保存密码，以防遗忘；
- 当忘记密码时，请和售后服务热线联系，服务人员将帮助你解开密码；

## 9. System Upgrade

公司将不定期在网站公布最新的eleksis.upg,用户可从网站下载相应的文件并存储到micro SD卡中对系统进行升级维护。

注意：

- 从网站下载资料前，请仔细核对产品的型号以及更新内容，确有必要则可以升级；
- 升级前请确保电池电量充足，以防止升级失败；
- 请谨慎操作，如果没有十分把握，请通过售后服务热线联系咨询。

## H. Time类

### 1. World Time

本机可从173个世界主要城市中选择一个作为本地时间，同时配以世界地图反映本地的时区。

### 2. Calendar

- \* 本机支持从1901/1/1至2100/12/31共两百年的日历信息；
- \* 可同时显示公历和伊斯兰历；

### 3. Stopwatch

本机提供一个精度为百分之一秒的计时器，最大计时范围是23小时59分59秒99。计时过程中可保存中间的9个计时值。